

# ВОСТОК-7

- B7-308A (2 канала)
- B7-308B (4F канала, Bluetooth type)

## Термометр пищевой B7-308 Инструкция по эксплуатации



2 канала

4 канала (в версия Bluetooth)



(Только для bluetooth версии)  
Android в версия  
Сканируйте QRcode для загрузки  
приложения "BBQ Smart"



(Только для bluetooth версии)  
iOS в версия  
Сканируйте QRcode для загрузки  
приложения "BBQ Smart"

Внимание: BBQ Smart App не поддерживает android 5.0 и ли выше.

Standard : Q/HTY 021-2019  
Version : 308A/308B-EN-00

### А. Введение

Этот продукт в основном используется для измерения температуры пищи, с разделенной структурой. Пищевой термометр зондового типа может использоваться для измерения температуры приготовления мяса на гриле; температура замороженной пищи и т. Д. Он подходит для различных областей, таких как охлаждение, нагрев, обработка резины и пластмассы.

### В. Функции

- ▶ Связь через Bluetooth (с приложением на мобильном телефоне) легко выполнять операции при приготовлении мяса на гриле; функция записи, в общей сложности 7000 элементов данных могут быть записаны;
- ▶ Световая сигнализация;
- ▶ Выбор единиц измерения;
- ▶ Подсветка экрана;
- ▶ Индикация заряда батареи;
- ▶ Ручное отключение;

### С. Перечень составных частей (Рис 1)

- ① Кнопка питания
- ② LCD э кран
- ③ Индикатор тревоги
- ④ Магнит
- ⑤ Крышка батарейного отсека
- Ⓐ PAIR: кнопка включения / выключения Bluetooth
- ⑦ LED/UNIT: в кл/выкл. подсветки, выбор единиц измерения
- ⑧ RESET: Кнопка сброса
- ⑨ Вход для подключения 2x канального зонда P1, P2
- ⑩ Вход для подключения 4x канального зонда P1, P2, P3, P4






Рис 1

### D. LCD э кран

(1) Экран WT308A:



(1) Экран WT308B:



### Е. Эксплуатация

1. Вкл./выкл. прибора :

Красная кнопка питания: короткое нажатие для включения прибора, длительное нажатие для его выключения. Если значение температуры достигает значения тревоги или промежуток времени достигает установленного значения, срабатывает сигнализация, короткое нажатие, чтобы выключить будильник.

2. Вкл./выкл. Bluetooth:

PAIR: Короткое нажатие для включения / выключения Bluetooth, при этом синий индикатор мигает три раза при включении Bluetooth, красный индикатор мигает три раза при выключении Bluetooth. Короткое нажатие этой кнопки при подключении к мобильному телефону, если синий индикатор мигает один раз, это означает, что соединение установлено; Bluetooth включен по умолчанию после включения.

3. RESET: Кнопка сброса, короткое нажатие для сброса.

4. Подсветка экрана:

LED/UNIT: Короткое нажатие для вкл./ выкл. подсветки, длительное нажатие для переключения единиц измерения.  
(Note: кнопка переключения устройств предназначена для всех каналов)

### F. Технические характеристики

Диапазон измерений	-40~300°C (-40~572°F)
Погрешность	±2°C
Время отклика	2s
Питание	3×1.5V AAA battery
Размеры	80×80×25.5mm
Вес	108g (Battery included)
*WT308A : к комплектуется одним щупом из нержавеющей стали. WT308B : комплектуется двумя щупами из нержавеющей стали.	

Специальное заявление:

- а. Утилизируйте старые батареи согласно местным законам и правилам.
- б. Наша компания не несет никакой ответственности за вред, причиненный в результате использования прибора.
- в. Мы оставляем за собой право изменять дизайн продукта и технические характеристики без предварительного уведомления.

### G. Android приложение "BBQ Smart"

1. Подключение Bluetooth:



1. Нажмите кнопку поиск для поиска Bluetooth устройств.
2. Нажмите на устройство для выбора.

1. Перечень каналов:



1. Нажмите канал, чтобы войти в соответствующий интерфейс канала.

### III Интерфейс канала:



1. Settings: в астройки канала
2. Save: с сохранить текущее значение
3. Clear: о очистить текущее значение
4. терфейс работы с файлами
5. Нижняя часть экрана: к ривая температуры, красная линия показывает температуру тревоги. (отображается только если установлено)

### I Интерфейс хранения данных:



1. Введите название и нажмите «Сохранить», чтобы сохранить данные.

### V Файловый интерфейс:




1. Этот интерфейс отображает список сохраненных данных.
2. Нажмите кнопку «Изменить» в правом верхнем углу, выберите температуру, времени, настроек напоминаний.

### V Интерфейс настроек:



1. Этот интерфейс отображает настройки единицы измерения температуры, времени, настроек напоминаний.

### V Интерфейс настройки напоминания:



1. Установка напоминания.

### I Интерфейс выбора единиц измерения:




1. Выбор единиц измерения

### I Интерфейс настройки таймера:



1. Установка таймера.

### XI.Интерфейс настройки температуры:



1. Средняя часть:з начение установленной температуры.

2. Нижняя часть: т типы продуктов и степень приготовления