



Вискозиметр ротационный BGD

модификации BGD 155/1S, BGD 155/2S, BGD 155/3S,
BGD 155/3SR, BGD 155/SHA, BGD 155/SHB, BGD
155/4SL, BGD 155/4SR, BGD 155/4SHA, BGD 155/4SHB

Руководство по эксплуатации



Biuged Instruments Co., Ltd.

Add: RM.310, NO.1, Sicheng RD., Tianhe District, Guangzhou.China 510663

Tel: +86-20-82169666

E-mail: service@biuged.com

Website: www.biuged.com

После вскрытия упаковочной коробки проверьте комплектацию прибора.

Основной блок прибора



Шпиндели(по заказу)



Опорный вал и основание штатива



Адаптер питания




Защитная рамка



Дополнительно: гаечный ключ М8, стилус, датчик температуры RTD, инструкция.

Примечание: комплектация различных модификаций может отличаться.



Шпиндели LV




Схема сборки BGD 155/S



- 1. Подготовка к эксплуатации**
- 2. Технические характеристики:**
- 3. Дисплей**
- 4. Эксплуатация**
- 5. Подготовка**