

Колориметр LS173

Руководство по эксплуатации V1.1

Введение:

LS173 - это умный многофункциональный колориметр. Он оснащён 3,5-дюймовым цветным IPS-дисплеем с сенсорной панелью, что обеспечивает отличные характеристики для эксплуатации. Прибор объединяет несколько цветовых диаграмм и может быстро сопоставить измеренный цвет с ближайшим цветовым кодом. Он также имеет функцию сравнения цветового различия, может быть установлен порог цветового различия, также можно выбрать различные формулы цветового различия для

достижения быстрого результата Контроля Качества (далее КК).

Технические характеристики:

Геометрия освещения	D/8, включает зеркальный компонент (SCI)
Источник света подсветки	Светодиодный источник света полного спектра
Измерительная апертура	8 мм
Условия измерения	Источник света D65, поле зрения 10°
Время измерения	Около 1 секунды
Цветовое значение	CIE Lab, Luv, LCh, Yxy, CMYK, RGB, Hex
Формула цветового различия	ΔE^*ab , ΔE^*uv , ΔE^*94 , $\Delta E^*cmc(2:1)$, $\Delta E^*cmc(1:1)$, ΔE^*00
Повторяемость	Стандартное отклонение ΔE^*ab в пределах 0.03 (Условия измерения: среднее значение 30 измерений на доске с интервалом 3 секунды после калибровки)
Габариты	86мм×62.5мм×158мм
Вес	Около 245 г
Источник питания	Перезаряжаемая литиевая батарея 3,7 V при 4000 mAh, может непрерывно измерять 10000 раз при полной зарядке
Экран	Цветной IPS-экран с матрицей 480×320 точек
Язык	Китайский, Английский
Порт зарядки	USB (Тип-C)
Передача данных	USB
Диапазон температуры эксплуатации	0~45°C, 0~85%ОВ (без конденсации)
Диапазон температуры хранения	-25~55°C, 0~85%ОВ (без конденсации)

Функциональные возможности:

- Используется сенсорная панель 3,5 дюйма с интерфейсом человек-машина для удобной работы.
- Содержит несколько электронных цветковых диаграмм, которые могут быстро сопоставить ближайший цветовой код с точностью сопоставления цветовой диаграммы выше 90%.
- Функция тестирования КК: может быть установлен порог цветового различия, где различные формулы цветового различия являются необязательными.
- Доступны различные цветковые значения, подходящие для различных нужд измерения цвета.
- Может хранить 1000 цветов и 1000 записей сравнения цветов с большой памятью для хранения.
- Прибор имеет встроенный компенсационный оптический тракт со стабильными значениями, позволяющий проводить длительную калибровку.
- Благодаря встроенной перезаряжаемой литиевой батарее, прибор может непрерывно измерять 10.000 раз при полной зарядке.

Управление:

Включение/Выключение

Включение:

Быстрое нажатие на кнопку вкл. для включения колориметра.

Выключение:

Долгое нажатие на кнопку выкл. Для выключения прибора или нажатие на «Power off» в строке меню. Если установлено автоматическое отключение питания, прибор автоматически отключится, если время бездействия превышает установленное время автоматического отключения питания.

Калибровка

После входа в интерфейс «Calibration», вы можете выполнить операцию калибровки нажав на анимацию калибровки или пропустить калибровку. Рекомендуется откалибровать после длительного перерыва в использовании.

Вы также можете установить язык в интерфейсе калибровки. Если отображается на китайском языке, нажмите «English» для английского; если отображается на английском языке, нажмите «中文» для китайского.




Возможные причины сбоя калибровки:

- Нижняя крышка недостаточно закрыта;
- Стандартный эталон на нижней крышке нужно почистить;
- Слабый источник света приводит к нарушению правильной эксплуатации и его необходимо вернуть на завод для проверки и ремонта.

Измерение:

Для входа в главный интерфейс измерения есть два режима: «Color Scan» и «Color Compare». Вы можете нажать кнопку в нижней части экрана, чтобы переключиться, и выбранный режим станет синим.



Сравнение цветов

В интерфейсе «Color Compare» нажмите кнопку «Scan Standard», чтобы установить текущее значение в качестве стандарта. Нажмите кнопку «Scan sample», чтобы использовать текущее значение в качестве образца.

Быстрое нажатие на кнопку для сканирования для замены последней записи на это значение.

	Standard	Sample	Δ	
L	86.44	86.26	-0.18	Normal
a	-34.82	-34.61	0.21	Slight red
b	68.16	67.48	-0.68	Slight blue
C	76.53	75.83	-0.70	
h	117.0	117.1	-0.1	

$\Delta E^*ab = 0.73$ PASS ΔE Setup

Save standard Input standard Add standard

Scan standard Scan Sample

Color Standard Color Compare

Когда измеряется или добавляется стандарт и измеряется образец, разница в цвете между двумя цветами будет рассчитана со следующими результатами:

Разница LabCh Δ

Разница LabCh Δ : Данные цвета образца минус данные цвета стандарта. Направление цветового оттенка между ними оценивается по ΔL , Δa и Δb .

Значение ΔE

Значение ΔE рассчитывается согласно выбранной формуле цветовой разницы.

Тест КК

Подходит для проверки цветовой разницы в процессе производства. Если ΔE выше установленного порога, он будет считаться «неквалифицированным» и отображаться красным; если ΔE меньше или равно установленному порогу, он будет считаться «квалифицированным» и отображаться зеленым цветом.

А. Сохранение

Чтобы сохранить результат сравнения, нажмите «Save» в правом верхнем углу. Вы можете выбрать значение по умолчанию или назвать запись вручную.

В. История

Если пользователям необходимо просмотреть сохранённые результаты сравнения, нажмите «History», чтобы просмотреть запись сравнения цветовой разницы. Войдите в интерфейс истории, чтобы просмотреть следующую запись, проведя пальцем влево и вправо.

С. Настройка ΔE

Настройка формулы подсчётов ΔE и тестового порога Контроля Качества.

D. Сохранить стандарт

Цвет стандарта можно сохранить в «My colors» для дальнейшего использования..

E. Ввод стандарта

Пользователь может вручную ввести значение Lab или значение LCh как стандарт.


F. Добавление стандарта

Вы можете выбрать любой цвет в «My colors» как стандарт. Нажмите кнопку «Add standard», выберите любой цвет, который вы хотите в интерфейсе «Add standard». Выбранный цвет будет использоваться в качестве стандартного цвета. Вернитесь в интерфейс Color scan.

Сканирование цвета

В интерфейсе «Color scan» быстро нажмите кнопку или на экране «Scan», чтобы запустить сканирование цвета.

Интерфейс будет таким, как показано ниже:



- Данные образца: после сканирования, в районе кнопки сканирования появятся данные цвета. Пользователь может настроить тип данных в настройках.
- Совпадение цветов: в соответствии с таблицей цветов, выбранной пользователем, подбираются и отображаются ближайшие три цветовых кода.

A. Сохранение

Нажмите «Save» в правом верхнем углу, чтобы сохранить отсканированный цвет в «My Colors». Запись можно сохранить по умолчанию или назвать вручную.

B. История

Если пользователю необходимо просмотреть сохранённые результаты сравнения, нажмите «History», чтобы просмотреть запись сравнения цветовой разницы. Войдите в интерфейс истории, чтобы просмотреть следующую запись, проведя пальцем влево и вправо.


C. Цветовая таблица


Выберите один набор цветовой таблицы для сравнения, тогда образцы будут сравниваться только в пределах этой таблицы. Будут сопоставлены три ближайших цветовых кода.

D. Настройки

Выберите настройки для отсканированного цвета.

Строка меню

В интерфейсе измерения, нажмите значок «» в верхнем левом углу для выхода строки меню со следующими пунктами: Settings, My colors, Compare History, Device info, Calibration и Power Off.



Настройки

Пункты «Parameter settings» включают в себя: настройку ΔE , выбор цветовой таблицы, настройку параметров, настройку времени выключения, язык и восстановление настроек по умолчанию.

- Настройка ΔE

Настройка ΔE включает настройку порога значения ΔE и выбор формулы цветовой разницы. Имеется 6 формул цветовой разницы: ΔE^*ab , ΔE^*uv , ΔE^*94 , $\Delta E^*cmc(2:1)$, $\Delta E^*cmc(1:1)$, ΔE^*00 и ΔE^*00 . Порог значения ΔE используется для тестирования КК, диапазон 0.1-50.

- Выбор цветовой таблицы

Для выбора цветовой таблицы для совпадения цветов -интерфейс «Color Scan».

- Формат цвета

Имеется 7 цветовых значений, включая Lab, Luv, LCh, Yxy, CMYK, RGB и Hex.

- Настройка автоматического отключения

Выберите автоматическое отключение с возможностью выбора времени от 1 до 30 минут.

- Язык

Поддерживает упрощенный китайский и английский языки.

- Восстановление настроек по умолчанию

Для восстановления заводских настроек.

Мои цвета

Отсканированные пользователем цвета хранятся в «My colors», до 1000 записей. Вы можете проводить пальцем по экрану, чтобы перелистывать страницы, удалять, изменять названия, искать и просматривать данные о цвете.

Сравнение историй

Цветные сравнения хранятся в «Compare History», до 1000 записей. Вы можете проводить пальцем по экрану, чтобы перелистывать страницы, удалять, изменять названия, искать и просматривать записи сравнения.

Информация о приборе

«Device Info» отображает основную информацию о приборе, включая: Модель, Серийный номер, Дату производства, Дату калибровки, Уровень заряда, версию прошивки и статус прибора.

Калибровка

Калибровку прибора можно произвести в любое время в интерфейсе калибровки.

Выключение


Нажмите «Power off», чтобы выключить прибор.

Меры предосторожности

1. Если колориметр не использовался долгое время, рекомендуется выполнить калибровку перед использованием.
2. Убедитесь, что образец равномерно окрашен с ровной и чистой поверхностью, иначе это повлияет на точность измерения.
3. После снятия крышки с прибора, ее следует хранить в чистом месте, чтобы избежать загрязнения стандартного эталона.
4. Не используйте какие-либо предметы для чистки колориметра внутри, так как это может повредить его и повлиять на точность измерения и безопасность эксплуатации.
5. Своевременно заряжайте колориметр, когда батарея разряжена.
6. Если аккумулятор не используется более 6 месяцев, регулярно заряжайте его, чтобы предотвратить чрезмерную разрядку и повреждение аккумулятора.
7. Рекомендуется калибровать прибор один раз в год. Данную услугу мы вам предлагаем.
8. Из-за различия дисплеев с мобильными телефонами, возможна небольшая разница в цвете между фактическим цветом и цветом, отображаемым в приложении для мобильного телефона.

Позиционирование

Для точного позиционирования у колориметра имеется указатель для установки.



Измеряемое место



Расположите измеритель на отверстие для установки



Результат измерения

Комплектация

No.	Описание	Количество	Единица
1	Колориметр	1	набор
2	USB кабель	1	шт
3	Чистящая салфетка	1	шт
4	Пластина для установки	1	шт
5	Руководство по эксплуатации	1	шт
6	Сертификат/Гарантия	1	шт

Гарантия и сервисное обслуживание, Данные прибора и продавца.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации указан в технических характеристиках, отсчитывается с даты продажи и действует при соблюдении условий эксплуатации и хранения. Гарантия прекращается в случае самостоятельной разборки прибора (скрытые пломбы будут разрушены).

7.2. Сервисное обслуживание проводится в течение всего срока службы.

7.3. Поставщик: ООО «Восток-7» www.vostok-7.ru Тел. +7 (495) 740-06-12 info@vostok-7.ru

7.4. Идентификационные данные прибора:

Модификация -

Дата калибровки при выпуске из производства

Серийный номер прибора

Дата продажи